



安川伺服-Σ-恢復出廠值步驟
Return to Default Value of YASKAWA Servo Driver Σ

操作範例影片



<https://youtu.be/gXlq2ehs8VY>





開始設定參數【請參照更改使用者參數流程】

Start parameter setting (refer to the instruction of reset
parameter)